

# **Инструкция по эксплуатации и план сервисных работ.**

## **Секционные ворота, ручной привод.**

### **Гарантийные обязательства.**

Оговорённые договором гарантийные обязательства вступают в силу только при полном соблюдении приведённых ниже правил.

### **Приёмка в эксплуатацию.**

Только после того, как ворота, смонтированные в первый раз, будут сданы квалифицированным специалистом.

### **Эксплуатация.**

Не допускать никакого обратного приведения ворот в движение, для предотвращения соскачивания троса с барабана.

При несчастных случаях либо при затруднённом перемещении ворот проинформировать монтажную организацию.

### **Обслуживание.**

#### **а) по необходимости**

Юстировка натяжения пружин, если полотно ворот не может легко или полностью открываться. Установить натяжение пружин так чтобы пружины могли удерживать полотно в любом положении.

Юстировка длины троса с помощью натяжных болтов на нижней фурнитуре таким образом, чтобы свободно висящее полотно находилось в равновесии.

#### **б) каждые 6 месяцев**

Проверить изнашиваемые детали (тросы, петли, блоки роликов, болты, заклёпки). Замена деталей только силами квалифицированного персонала.

Смазать петли, ролики и пружины специальной смазкой.

#### **б) каждый год**

Провести законодательно предусмотренную проверку ворот с приводом силами уполномоченной сервисной организации.