

Инструкция по эксплуатации и план сервисных работ.

Секционные ворота, электропривод.

Гарантийные обязательства.

Оговорённые договором гарантийные обязательства вступают в силу только при полном соблюдении приведённых ниже правил.

Приёмка в эксплуатацию.

Только после того, как ворота, смонтированные в первый раз, будут сданы квалифицированным специалистом.

Эксплуатация.

Эксплуатация ворот (также во время сбоев) только согласно инструкции по эксплуатации соответствующего типа управления.

Изменения в схеме управления допускаются только согласия производителя.

При перекосе полотна в направляющих шинах немедленно обесточить мотор главным рубильником.

Обслуживание.

а) по необходимости

Силами квалифицированных специалистов произвести переустановку концевых выключателей, если из-за вытяжения троса мотор выключается с опозданием.

б) каждые 6 месяцев

Проверить изнашиваемые детали (тросы, петли, блоки роликов, болты, заклёпки). Замена деталей только силами квалифицированного персонала.

Смазать петли, ролики и пружины специальной смазкой.

б) каждый год

Провести законодательно предусмотренную проверку ворот с приводом силами уполномоченной сервисной организации.